

Montageanleitung

Auftragsannahme-Schacht Typ ES mit Aufnahmekasten

1. Geeigneten Anbringungsort auswählen und die Höhe festlegen. Beachten, dass der Aufnahmekasten eine Höhe von 600 mm hat.
2. Die Wandstärke sollte mindestens 120 mm und höchstens 240 mm betragen.

Bei dickeren Wänden wird zusätzlich eine Gleithilfe als Verlängerung des Einwurfschachtes benötigt, sowie längere Gewindestangen.

Bei dünneren Wänden (z.B. Glas oder Thermopenglaswand) ist ein Aufnahmekasten mit größerer Tiefe und eine spezielle Innenblende erforderlich.

3. Für den Einwurfschacht in der ermittelten Wandhöhe einen Durchbruch von 270 mm Breite und 90 mm Höhe, bei einem Neigungswinkel von 40° einbringen.

Bei Glas oder Thermopenglaswand ist eine Breite von 285 mm und eine Höhe von 135 mm erforderlich.

4. Um die einwandfreie Funktion des Sicherheitsmechanismus zu gewährleisten sollte die Innenseite des Durchbruchs verputzt oder mit einer Blechschalung versehen werden.
5. Den Annahmeschacht einsetzen und zur Sicherung mittels Gewindestangen mit der Innenblende verschrauben. (Abb.1).
6. Beim Anschrauben der Innenbox darauf achten, dass die Funktion des Annahmeschachtes nicht behindert wird. (Abb.2).
7. Das Schloss des Aufnahmekastens ist wartungsfrei und sollte nicht mit Öl oder Grafit geschmiert werden.

